

Istruzioni rapide per il montaggio

Polisonnografo Nox T3

- 1.** Attaccare il polisonnografo con le clip alla maglietta
- 2.** Inserire l'attacco della fascia toracica
- 3.** Inserire l'attacco della fascia addominale
- 4.** Mettere nasocannula al naso (RICORDARSI i CEROTTI)
- 5.** Mettere il saturimetro e la sonda al dito (RICORDARSI il CEROTTO)
- 6.** Il saturimetro (orologio al polso) si accende da solo al momento in cui si indossa. Se non dovesse accendersi, premere l'apposito tasto

IMPORTANTE

Il polisonnografo (scatoletta nera sul torace) si accende da solo all'orario concordato con il tecnico. **NON TOCCARE NESSUN TASTO.**

